


PURE 35

USER MANUAL

- Polski


Ładowanie aparatu

1




A - Naciśnij zatrzask w kierunku strzałki, aby otworzyć tylną klapkę aparatu (B). Podnieś korbkę przewijania filmu (C) i włóż nową rolkę filmu do komory.

2




Opuść z powrotem korbkę przewijania filmu (C). Wyciągnij część filmu z kasety i zaczeep 2. i 3. otwór o szpulę nawijającą filmu (D1). Jednocześnie umieść górne otwory na zębach mechanizmu transportu filmu (D2). Delikatnie obracaj pokrętle przesuwu filmu (E), aż zęby prawidłowo wejdą w perforację filmu.

3



Upewnij się, że film leży płasko na środku aparatu, a następnie zamknij tylną klapkę aparatu (B).

4



Obracaj pokrętle przesuwu filmu (E), aż się zatrzyma, a następnie naciśnij spust migawki. Powtórz tę czynność jeszcze raz. Licznik klatek (F) pokaże teraz numer „1”, a aparat będzie gotowy do robienia zdjęć.

Tips & tricks for great shots



Use the flash or available light to make sure your scene is well lit




When shooting outside keep the sun behind you



1.2m ↔ 3.5m


Whilst using the flash try to stay within 1.2 to 3.5 meters



Use any 35mm Kodak Colour or Black & White Film with ISO 200, 400 or 800


Wyjmowanie filmu

1



Po wykorzystaniu całej rolki filmu naciśnij przycisk przewijania (G) znajdujący się na spodzie aparatu. Obracaj korbkę przewijania filmu (C) zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż cały film zostanie przewinięty z powrotem do kasety.


2



Otwórz tylną klapkę aparatu (B). Podnieś korbkę przewijania filmu (C) i wyjmij film do wywołania.


Używanie lampy błyskowej

1



Otwórz pokrywę komory baterii w kierunku wskazanym strzałką. Włóż jedną baterię alkaliczną AAA do komory. Upewnij się, że bateria została włożona zgodnie z prawidłową polaryzacją. Oznaczenia + i – znajdują się wewnątrz komory

2



Przesuń przełącznik lampy błyskowej do pozycji ⚡. Poczekaj, aż zaświeci się dioda gotowości lampy błyskowej (Flash Ready LED). Gdy dioda się zaświeci, lampa jest gotowa do użycia.